

LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

EF36-E



CLASSE I	IP 20	
TEMPERATURA AMBIENTE:	0°C ATÉ 50°C	

LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.

- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a luminária.
- *Não acompanha buchas e parafusos.


Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.

COMPOSIÇÃO:



Código	A	B	Nicho
EF36-E	Ø150	67	Ø125

①




Decape do cabo de alimentação

6~10mm
0,5~1,5mm²

1 - Faça a conexão da luminária com a rede elétrica. Conecte os cabos da rede elétrica ao conector de engate rápido.

②




2 - Insira a luminária no nicho (Ø125mm), levantando as molas laterais simultaneamente. Insira primeiro o driver, girando a luminária.

3 - Importante!
Deve ser retirado qualquer tipo de manta ou isolamento que possa ficar sobre luminária. O dissipador deve estar totalmente descoberto para que funcione corretamente.

ATENÇÃO:
ESTE PRODUTO NÃO É RECOMENDADO PARA ÁREAS EXTERNAS!
PARA LIMPEZA UTILIZE PANO ÚMIDO OU DETERGENTE NEUTRO.

③



MANTA / ISOLAMENTO DEVEM SER RECORTADOS. NÃO DEIXAR SOBRE A LUMINÁRIA