

LUMICENTER

L I G H T I N G

www.lumicenter.com

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

LAA09-S - LAA10-S
LAC04-S - LAC05-S
LHT04-S - LHT05-S

CLASSE I

IP 20




LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.


- *Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- *Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- *Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com reator e lâmpada.
- *Observe a potência máxima permitida para a lâmpada.
- *Não acompanha buchas e parafusos.

Garantia de 3 anos contra defeito de fabricação para: EAA, EAC e EHT
Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação para: LAA, LAC e LHT


COMPOSIÇÃO:



1 - Passe o cabo de alimentação pelo passa fios e prenda o **Suporte de fixação** ao forro.




2 - Realiza as conexões elétricas ao **Conector de engate rápido**.



3 - Encaixe a luminária ao **Suporte de fixação**, e fixa-a utilizando os Parafusos laterais.


- Este produto não é recomendado para áreas externas.
- Para limpeza utilize pano úmido ou detergente líquido.



LAA09 / LAA10

LAC04 / LAC05

LHT04 / LHT05



Código	A	B	C
LAA09-S - EAA09-S	101	97	606
LAA10-S - EAA10-S	101	97	1165
LAC04-S - EAC04-S	101	97	606
LAC05-S - EAC05-S	101	97	1165
LHT04-S - EHT04-S	101	97	606
LHT05-S - EHT05-S	101	97	1165