


# LUMICENTER

www.lumicenter.com

## INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS:

EF42-S8000 / EF45-S8000




CLASSE I	IP 20	
TEMPERATURA AMBIENTE:		0°C ATÉ 50°C

**LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER COM A INSTALAÇÃO.**



- \*Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- \*Não utilize o produto sem a conexão do cabo terra.
- \*Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a luminária.
- \*Não acompanha buchas e parafusos.

**Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.**


### COMPOSIÇÃO:




**1 - Retire os três parafusos laterais e fixe a Base à superfície de montagem.**  
**Pode ser utilizado a furação para a caixa de passagem 4x4".**  
**Passe os cabos de alimentação pelo furo central da Base.**



**2 - Conecte os cabos da rede elétrica ao conector de 5 polos localizado na parte superior da luminária.**  
**Após fazer a conexão elétrica, prenda a luminária à Base.**



Conector Rápido 5 Polos



**ESTE PRODUTO NÃO É RECOMENDADO PARA ÁREAS EXTERNAS! PARA LIMPEZA, UTILIZE PANO ÚMIDO OU DETERGENTE NEUTRO.**

Código	A	B
EF42-S8000	Ø215	277
EF45-S8000	Ø240	277